

LT-1203DL 数字调光器

用

户

手

册

北京星光莱特电子有限公司 BEIJING STARLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD 北京市大兴区西红门镇星光巷7号 100076 http://www.lightspace.com.cn

运输和储存条件

交货-拆包

安全知识

操作电缆注意事项

产品描述

技术参数(产品特性)

产品安装和要求

前面板说明

后面板说明

电缆线的连接

使用说明

调光器参数设置

各类检测、保护、恢复方法

ዹ 运输和储存条件

运输过程中应避免剧烈振动、碰撞,以防损坏。

在运输和储存当中应防雨雪侵袭,储存地点应干燥,周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染。

堆码层数应不超过极限,以防止压损。

下列温度范围适用于运输储存: -25℃~+55℃之间。

ዹ 交货-拆包

当您收到 LIGHTSPACE[®]的产品时,请确认包装尚未拆卸,并仔细检查设备是否完好; 所有设备经严格检验,并确认完好才允许出厂;

如果发现设备有任何损坏,请及时联系相关人员,并记录在案。

核对您收到的产品和清单上的是否一致,是否符合系列产品规格;

检查您收到的设备型号、数量与交付单上的是否一致的;

一旦发现出错,请立即与发货方联系,说明情况直到收到满意答复。

确认无误后,把产品放回包装,安放在符合存储条件的位置,等候最后的安装。

≠ 安全知识

LT-1203DL 十二路数字调光器符合欧洲安全标准 EN60950-1:2006 和 EN60204-1:2006,它属于 I 类设备,按安全标准设计生产,按当地标准强制安全接地。为 防止任何触电事故,请不要打开外壳和防护措施,正常操作无需了解设备内部情况。如设备 有损坏必须由专业人员检查和维修,在检查和维修之前请确认外部连接电源已切断。

警告!!!

内有致命电压! 注意您的安全! 安装调试和维修服务应由专业人员操作! 任何人员使用前务必仔细阅读此手册,并按照要求使用。



ዹ 操作电缆注意事项

供电电缆和连接器是设备安全的重要组成部分。

- 电缆供电端应有主断路器、保险器等,用于切断电源,并且不能触碰到电缆;
- 确保电缆和连接器无任何损坏,安装和平时检查都要确认电缆无损坏;
- 电缆和信号线不能合于一处。

ዹ 产品描述

全数字调光, 12×3kW 调光输出;

国际通用协议 DMX512 信号输入, 起始地址可任意设置(1-512);

LCD 数码英文显示:

每路设有一个上升斜率为 150us 的专业滤波器, 抗干扰能力强, 对音、视频干扰小:

具有灯丝预热功能,断路器 MCB 过载和短路保护;

风扇智能控制及超温报警;

外形尺寸: 483 (宽) ×176 (高) ×450 (深);

重量: 21kG;

一体化设计划, 重量轻, 易维护。

技术参数(产品特性)

电子控制:全数字、微处理器控制;

额定功率:调光器连续工作额定功率为12×3kW,

整机最大功率为 36kW;

工作环境:温度0~40℃,25℃时相对湿度不大于90%,无凝结,大气压力小于

106kP, 无腐蚀性和易燃性气体、无大量灰尘、能自然通风的场所;

供电系统: 3NPE 400V 50HZ TN-S 系统, 三相五线制;

供电电压范围: 230V±10%;

额定供电电流: 星型 3N~ with PE 供给: 230V 时每相 60 A

调光器保护: MCB 微型断路器(最大分断能力6000A)

控制信号协议: DMX512/1990 USITT

响应时间: DMX ≤50ms

调光器精度: 256级

功率半导体器件: 反并联可控硅

每路调光器最小负荷: ≥60 ₩

输出电压的DC成份: 在额定负载范围内低于1 V

负载类型: 白炽灯泡、卤钨灯泡、经变压器的低电压灯泡

供电电缆颜色: 相线 L1, L2, L3 棕色或黑色

中性线N蓝色

地线PE黄绿色

电磁兼容标准: EMC55015

安全标准: EN60204-1: 2006

EN60950-1: 2006

插座类型: 可根据用户需要选择 PHOENIX 端子、SOCEPEX 19 芯插座、欧规 SCHUKO 插

座、32a 芯带接地灯光专用插座

保护: 由 MCB (6k A 分断能力)提供每路保护, 在规定条件下系统安全运行

冷却:智能温控风扇,两侧有通风口。

▲ 产品安装和要求

警告!!!

内有致命电压,安装调试时请断开电源,安装调试和维修服务应由专业人员操作!

为使产品能可靠安全的运行,调光器的工作环境应符合要求选取。

调光器工作时,会发出轻微的吱吱声,安装时请确认环境是否允许。

LT-1203DL 是一种专业设备,必须由专业人员安装调试。


外形尺寸: 483 (宽) ×176 (高) ×450 (深)

供电系统: 3NPE 400V 50HZ TN-S 系统, 三相五线制

信号协议: DMX512/1990 USITT

安装方式: 可单独使用, 也可组装到航空箱和机柜内

前面板如图



功能键: 共四种,分别为 "SETUP"、"ENTER" "△" "▽"

三相指示灯: 指示三相电源是否缺相

DMX指示灯:指示DMX信号连接情况。没有DMX信号时DMX指示灯灭;DMX信号正常时指示灯为红色闪烁;当DMX指示灯为绿色时,表示已收到信号,


但本机回路起始号设置超出调光台控制范围。

回路指示灯: 指示各回路的亮度

断路器:过载和短路保护 单控:控制单个回路的输出 总控:控制所有单控的输出 显示区:设置及状态指示

后面板如图:

负载端子: 3a 芯 32A 带接地灯光专用插座



负载端子: 连接各路灯具

DMX IN: DMX 信号输入口

DMX OUT: DMX 信号输出口

POWER INPUT: L1、L2、L3、N、PE 对应三相电各输入端,中性线和保护地

警告!!!

为防止任何触电事故,非专业人员请不要打开外壳。

如设备出现故障应由专业人员检查和维修,在检查和维修之前请确认电源已切断。

A. 主供电网络型式

- (1) 标准的 LT-1203DL 采用三相 3NPE 400V 50Hz, TN-S 系统(三个相线 + 中性 线 + 地线);
- (2) 单相电压额定值 230 V:
- (3) 工作电压范围是 230V±10%;
- (4) LT-1203DL 电源亦可由单相供给;
- (5) 遇到不清楚的地方询问相关电工或有关公司。

B. 电缆接线要求

- (1) LT-1203DL 的供电电缆安装要充分考虑到过载、短路的保护,核实线的规格是否电流的要求和标准:
- (2) 所有接线应该由专业电工来完成;
- (3) 电源接线端建议用户选用不少于 10mm²的铜芯电缆;
- (4) 蓝色线是中性线 N, 黄绿色线的是地线 PE:
- (5) 零线的线径应大于相线的线径一个等级,减少零线的线径是危险的,决不允许;
- (6) 根据 LT-1203DL 的额定值确定电源电缆的尺寸;
- (7) 低于电流额定值的电缆不允许使用。

警告!!

通电前确认负载端无短路, N线、PE线已可靠连接!!!

C. 主电源的输入连接

三相电源线从后面板"POWER INPUT"处连接输入,L1、L2、L3 端子分别接入对应的三相电源、N 端子接入中性线、PE 端子接入地线,参考后面板图。

D. 信号电缆连接:


从调光台或上一台调光器引入的信号线接入后面板 "DMX512" 处的卡侬座 "IN",卡侬座 "OUT" 用于连接下一台调光器。

E. 输出端的连接:

负载端子连接灯具(如 3a 芯 32A 带接地灯光专用插座,上端接灯具的相线,中端接灯具的 N线,下端接灯具的 PE线)。

F. DMX 接口说明

符合 DMX512/1990 国际通用标准




ዹ 使用说明

LT-1203DL 十二路数字调光器是本公司最新研制的轻便调光器,可与具有 DMX-512接口的调光控制台及电脑灯控制台配套使用。本机设总控和单控电位器,可 独立使用,输入控制信号与回路单控电位器遵从大者优先原则。

- 1. **独立使用**: 首先将总控、单控电位器推杆推至最小,各回路断路器闭合,即可用总控、单控推杆配合使用控制各回路亮度:
- 2. **联机使用**:可通过联机端与调光控制台联机,首先使用前面板功能键设置 本机回路起始地址,将总控、单控电位器推杆推至最小,各回路断路器闭 合,即可使用调光控制台控制各回路亮度。

调光器参数设置

接好电源后面板上LCD的界面为: (图一)本机回路起始号,机内温度提示和每回路的亮度(为光柱指示)



在正常工作状态下,按 "SETUP"键进入设置菜单,共有6种设置内容,按顺序分别是: 1、设置回路起始地址 (DMX start addr); 2、设置灯丝预热值(Set preheat); 3、机内温度及风扇检查(Check fan); 4、检查回路(Check Dimmer); 5、设置输出方式(Set Out Mode); 6、设置调光曲线(Set Law)。

1、 设置本机接收起始地址:

按"SETUP"键,进入本机回路起始地址设置,LCD显示(图二)

DMX start addr NO: 001 (图二)

按" \triangle "或" ∇ "键,回路起始号将加1或减1,如连续按住" \triangle "或" ∇ "键可实现快速增减,(回路起始号最大可设置为512号),当达到所需的回路起始号后,该数字即为本机回路起始号。

2、 设置灯丝预热值:

按"SETUP"键,进入灯丝预热值的设置,LCD显示(图三)

Set Preheat
NO: off
(图三)

(0ff为关闭) 此时按" \triangle "或" ∇ "键,可选择灯丝预热值,灯丝预热值选择范围为00-10,0ff为无灯丝预热。

如: 灯丝预热值选择02, LCD显示(图四)

Set Preheat NO: 02 (图四)

此灯丝预热值被选定,则开机后无控制信号时,本机按所选灯丝预热值输出。

3、 机内温度及风扇检查:

机内风扇为智能温度控制,当机内温度超过55℃时,风扇自动启动, 当机内温度低于45℃时风扇自动关闭。

按"SETUP"键,进入本机温度显示和风扇检查,LCD显示(图五)

Check fan Temp:19°C Fan:OFF (图五)

 $(Temp:19^{\circ}C$ 表示机内温度)按" \triangle " 键可开启风扇,对风扇工作情况进行检查(图六)

Check fan Temp:19°C Fan:ON (图六)

按"▽"键则关闭风扇(图五);

当环境温度过高或风扇损坏导致机内温度超过75℃时,显示区闪动显示当前温度,此时应减小负载或关闭部分回路,以免损坏机器;当温度低于75℃时;显示区将恢复显示机号。

4、 检查回路:

按"SETUP"键,进入检查回路,LCD显示(图七)

Check Dimmer Press <ENTER> 按"ENTER"键进入检查菜单。(图八)

Check Dimmer
DIM:01 level:00

按"△"或"▽"键调整第一回路的输出电平,输出电平值选择范围为00—FL。按"ENTER"键进入第二回路输出电平的检查。再按"ENTER"键可继续检查3-12路和ALL(全部)的输出电平。

5、设置输出方式:

按 "SETUP"键,进入输出方式设置,LCD显示(图九)

Set Out Mode Press: <ENTER> (图九)

按"ENTER"键进入输出方式设置菜单。(图十、图十一)

 Set Out Mode
 Set Out Mode

 Dim:01 Mode:SW
 Dim:01 Mode:DIM


 (图十)
 (图十一)

按" \triangle "或" ∇ "键调整第一回路为开关状态(SW)或调光状态(DIM)。再接"ENTER"键调整下一路($2\sim12$)和ALL(全部)回路输出设置。

6、 设置调光曲线:

按 "SETUP"键,进入调光曲线设置,共有四种模式,可根据不同调光需求设置。当LCD显示"Gently"(图十二)


Set Law Law: Gently (图十二) 此时该机电压的输出状态为缓慢上升工作状态。如下图: (附图十二)



按下"▽"键选择下一项调光曲线设置,LCD显示"Square(图十三)

Set Law Law: Square (图十三)

此时该机电压的输出状态为平方工作状态。如下图: (附图十三)




(附图十三)

按下"▽"键选择下一项调光曲线设置,LCD显示"Linear"(图十四)

Set Law
Law: Linear
(图十四)


此时该机电压的输出状态为线性工作状态。如下图: (附图十四)



按下"▽"键选择下一项调光曲线设置,LCD显示"Normal"(图十五)

Set Law
Law: Normal
(图十五)

此时该机电压的输出状态为S曲线工作状态。如下图: (附图十五)



▲ 各类检测、保护、恢复方法

警告!!!

内有高压! 危险!!! 注意您的安全!

安装调试和维修服务应由专业人员操作!

- A. 为防止任何触电事故,请不要打开外壳。如设备有损坏应由专业人员检查和维修。在 检查和维修之前请确认外部连接电源已切断。
- B. 在连接电源到电子设备前,要检查主电源电压。如果超过额定电压,有可能损坏内部 控制模块。
- **C.** 如回路亮度不能完全归零,但操作台仍可增减回路亮度,请检查调光器的单控是否归零,灯丝预热功能是否设置为零。
- D. 如灯具不受控常灭,但回路指示灯显示正常,请检查断路器是否闭合,负载是否过载。
- E. 如灯具不受控常亮,但回路指示灯显示正常,则可控硅或其控制部分可能损坏。
- F. DMX 指示灯显示异常,请检查通讯线连接是否正确,操作台是否工作正常。
- G. 相线指示灯不亮,请检查三相电源是否正确连接。
- H. MCB 异常关断,再次合上该开关看是否能闭合,如果不能闭合,应是线路出现短路 故障,请检查线路;如闭合后过一段时间后再次关断,请检查回路是否过载。
- **L** 定期检查风扇工作情况。

注意:

- (1) 维修请与本公司联系,在专业工程师指导下进行;
- (2) 设备中使用了致命的电压,需要经专门培训人员进行维修;
- (3) 打开机盖前外部连接电源应断开;
- (4) 更换电源板保险 F (5 x 20 mm) 1A 前外部连接电源必须断开;
- (5) 如需更换元器件请与供应商接触定购。

LT-1203DL 数字调光器用户手册 2007 第一版

北京星光莱特电子有限公司

星光莱特公司版权所有 如有改动,恕不事先通知

BEIJING STARLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD

北京市大兴区西红门镇星光巷 7号 100076

电话: 010-60259548 60259546

传真: 010-60259757 E-mail:mail@lightspace.com.cn

http://www.lightspace.com.cn

如需技术支持, 请与我公司联系